

AXIUM DX8000

Sicherheitsleitfaden



Geräts geeignet für
Sehbehinderte Menschen

Empfehlungen / Sicherheit

Ausschalten des Geräts : Trennen Sie den Netzteiladapter des Geräts vom Stromnetz.

Lithiumzelle: Das Gerät ist mit einer internen Lithiumzelle ausgestattet, auf die nur ein qualifizierter Techniker Zugriff hat.

Akku: Das Gerät ist mit einem speziell für dieses Gerät entwickelten Akku ausgestattet.

- Verwenden Sie ausschließlich die im Ingenico-Katalog aufgeführten geeigneten Ladegeräte und Akkus.

- Schließen Sie den Akku nicht kurz

- Das Batteriefach darf nicht geöffnet werden.

- Gebrauchte Batterien müssen an den dafür vorgesehenen Stellen entsorgt werden.



Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku falsch eingesetzt oder ins Feuer geworfen wird.

Steckdose: Die Steckdose muss die folgenden Kriterien erfüllen:

- Sie muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.

- Sie muss den Normen und Vorschriften des Landes entsprechen, in dem sie verwendet wird.

- Bei Steckern vom Typ A muss die Absicherung der Installation auf 20 A eingestellt sein.

SAR-Belastung

- Maximaler SAR-Wert: 1,554 W/kg (GSM 850)

- Maximaler gleichzeitiger SAR-Wert: 1,998 W/kg

Sicherheit

- IEC 62368-1:2018; IEC 62368-3:2017

- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN IEC 62368-3:2020

Das Netzteil-Etikett enthält sieben Symbole:



Symbol für doppelte Isolierung



Gleichstromausgang



Wechselstrom-Eingang



Polarität der Gleichstrombuchse



Nur für den Innenbereich



**Internationaler Wirkungsgrad
Kennzeichnungsprotokoll (Energie
Star-Stufe 5)**



**Internationales Effizienz
Kennzeichnungsprotokoll (Energy
Star Stufe 6)**

Standards / Umwelt (Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Batterien und Verpackungen)

Dieses Produkt ist gemäß den europäischen Richtlinien 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und 2013/56/EU über Batterien und Akkumulatoren gekennzeichnet. Diese Bestimmungen verpflichten Hersteller und Produzenten, für die Rücknahme, Behandlung und das Recycling von Geräten und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer zu sorgen.

Ingenico stellt sicher, dass effiziente Sammel- und Recyclingprogramme für Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie Batterien gemäß den lokalen Vorschriften Ihres Landes eingerichtet sind. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um genauere Informationen über die geltenden Vorschriften zur Entsorgung Ihres Altgeräts und gebrauchter Batterien zu erhalten.

Verpackungsabfälle müssen ebenfalls getrennt gesammelt werden, um eine ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass das ordnungsgemäße Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Altbatterien die Sicherheit der menschlichen Gesundheit und der Umwelt gewährleistet.

SAM1/SAM2/SIM1/(SAM3/SIM2) Lesegeräte Fach

Die Klappe für die Batterie, SAM1 / SAM2 / SIM1 / (SAM3 / SIM2) sowie die darunter befindlichen Lesegeräte muss während des normalen Betriebs des Geräts geschlossen sein. Siehe Abschnitte „Entfernen der SAM1 / SAM2 / SIM-Module“ sowie „Anschließen der Batterie“.

Im Flugzeug

Ihr Mobilteil muss durch Entfernen des Akkus ausgeschaltet werden. Entfernen Sie den Akku aus dem Endgerät, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorschriften kann rechtliche Schritte und/oder ein Verbot des späteren Zugangs zu Mobilfunkdiensten nach sich ziehen.

Explosionsgefährdete Bereiche

Bestimmte Vorschriften schränken die Nutzung von Funkgeräten in Chemiewerken, Tanklagern und an allen Orten ein, an denen Sprengarbeiten durchgeführt werden. Sie werden dringend gebeten, diese Vorschriften einzuhalten. Das Endgerät muss durch eine speziell angepasste und zertifizierte Abdeckung geschützt sein, die den Einsatz in der Nähe einer Zapfsäule ermöglicht.

Elektronische Gesundheitsgeräte

Ihr Das Gerät ist ein Funksender, der medizinische Geräte wie Hörgeräte, Herzschrittmacher, Krankenhausgeräte usw. stören kann. Ihr Arzt oder der Gerätehersteller kann Sie diesbezüglich angemessen beraten.

Externe Anschlüsse

Alle an das Gerät angeschlossenen externen Stromkreise müssen SELV (Safety Extra Low Voltage) und LPS (Limited Power Source) im Sinne der Abschnitte 2.2 und 2.5 der Normen IEC 60950-1, EN 60950 und/oder IEC 62368 und EN 62368 entsprechen.

Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein weiches, leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Reinigen Sie die elektrischen Anschlüsse nicht; verwenden Sie keine Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder scheuernden Produkte.



Das zugehörige Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikaltgeräte sowie Altbatterien nicht weggeworfen, sondern getrennt gesammelt und recycelt werden müssen.

Laden Sie die Installationsanleitung auf der
INGENICO-Website herunter:
<https://ingenico.com/de/resources/axium-dx8000-general>



UYS01000674